

MINIPISCINA VASCA IDROMASSAGGIO DA ESTERNO DIGITALE

Manuale d'uso, Installazione e Manutenzione Vasca Idromassaggio da esterno riscaldata

Modello Enjoy Coffee




Vasca idromassaggio da esterno con pannello digitale

Per vedere tutti i prezzi e acquistare online le vasche clicca sul link
[VASCHE IDROMASSAGGIO](#)

Per richiedere un ricambio compila il modulo di contatti su
[ASSISTENZA IMPORT FOR ME](#)

Per ordinare **vasche idromassaggio online**
clicca sul numero sottostante per parlare con un nostro operatore.



(LUN-VEN 9-12:30 15-19:30 / SAB 9-13)

Vasca Idromassaggio da esterno riscaldata

Modello Enjoy Coffee



ATTENZIONE

Leggere il presente manuale
prima dell'utilizzo

Prima di iniziare ad usare la minipiscina è obbligatorio leggere il presente manuale di istruzioni. Prima di mettere in funzione la piscina idromassaggio il cliente è tenuto a leggere questo manuale dove sono presenti tutte le indicazioni necessarie alla messa in funzione delle minipiscine in vendita sul sito Import For Me. La garanzia del buon funzionamento e della sicurezza della piscina idromassaggio è strettamente dipendente dall'applicazione di tutte le istruzioni contenute in questo manuale.

Si garantisce la conformità della minipiscina alle specifiche ed istruzioni tecniche descritte nel Manuale alla data d'emissione dello stesso, riportata in questa pagina; d'altra parte, la minipiscina potrà in futuro subire modifiche tecniche anche rilevanti, senza che il Manuale sia aggiornato.

Consultate perciò la IMPORT FOR ME per informazioni sulle varianti eventualmente messe in atto.

Minipiscina idromassaggio: Link utili


Qui sotto troverai alcuni link utili in riferimento alle piscine idromassaggio da esterno.

Per vedere tutti i modelli clicca su [Vasche Idromassaggio Da Esterno](#)

Per acquistare il modello clicca su Piscina Idromassaggio [Enjoy Coffee](#)

Per richiedere un ricambio clicca su [Assistenza Import for Me](#)

INSTALLAZIONE VASCA IDROMASSAGGIO DA ESTERNO RISCALDATA



INGRESSO DELL'ACQUA

La vasca viene fornita con i tubi già connessi. L'utente deve solamente connettere i tubi esterni.

MESSA A TERRA



MESSA A TERRA



Parametri elettrici

Voltaggio	220 V
Riscaldamento	220 V
Pompa idromassaggio	220 V

ATTENZIONE: PRECAUZIONI D'USO

- Prima dell'uso leggere il manuale attentamente
- Non aprire la centralina di controllo
- Internamente alla vasca e agli apparati elettrici prestare attenzione all'alto voltaggio segnalato con apposita etichettatura. Non toccare mai questi punti per evitare scossa elettrica
- Non esporre il pannello di controllo all'alta temperatura e a interferenze elettromagnetiche per periodi prolungati
- Non tirare i cavi elettrici
- Non manomettere o modificare gli apparati al fine di non danneggiare i collegamenti elettrici
- Verificare la compatibilità col proprio impianto elettrico (220V con presa shuko/tedesca)







- Non staccare la presa elettrica durante il funzionamento della vasca. Se si presentano malfunzionamenti premere il pulsante di spegnimento, attendere qualche secondo e riattivare l'accensione dal pannello di controllo
- Per un buon funzionamento del prodotto non premere ripetutamente lo stesso pulsante più volte





Questa guida fornisce informazioni per l'uso della vasca idromassaggio, parte delle informazioni può essere soggetta a modifica senza preavviso da parte dell'azienda produttrice.

Per qualsiasi informazione o assistenza potete contattarci all'indirizzo assistenza@importforme.it

Procedura di pulizia



Scarico Acqua



Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	CAUSA	RISOLUZIONE
Pompa idromassaggio non funzionante	L'alimentazione di corrente non è attiva e il salvavita accanto alla presa è spento	Premere l'interruttore del salvavita e accendere la vasca
	La sporcizia blocca il funzionamento della pompa	Rimuovere la sporcizia
	L'interruttore della pompa non è acceso	Attivare l'interruttore idromassaggio
Pompa dell'aria non funzionante	La pompa dell'aria è danneggiata	Riparare o sostituire la pompa Contattare: assistenza@importforme.it oppure clicca il link per compilare il modulo Assistenza
	Il tubo della funzione idromassaggio ad aria è allentato/staccato	Controllare il tubo e reinserirlo saldamente
L'intensità del massaggio non si regola	La tensione non è idonea	Controllare la tensione
	Il pannello di controllo è spento o danneggiato	Controllare il pannello di controllo e se necessario sostituirlo
	La griglia di aspirazione è ostruita	Pulire la griglia
La vasca non è in piano	I piedini di supporto non sono regolati bene	Regolare i piedini di supporto
Perdite di acqua dalle tubazioni	Le fascette si sono danneggiate	Controllare e stringere le fascette
	I dadi dei tubi non sono avvitati bene	Controllare i dadi e se necessario avvitarli
	Perdita dalle connessioni dei tubi	Aggiungere loctite sigillante dove si rileva la perdita

Pulizia e mantenimento

- 1) Pulire con sapone neutro e panno morbido. **Attenzione:** non usare prodotti abrasivi o acidi;
- 2) Se ci sono dei graffi sulla superficie, lucidare con carta vetrata fine, poi applicare una pasta abrasiva, successivamente con movimenti circolari strofinare per mantenerla pulita e brillante;
- 3) Per la pulizia delle macchie di calcare esterne possono essere usati prodotti anticalcare e un panno morbido, avendo attenzione di risciacquare abbondantemente al termine del trattamento;
- 4) Se il troppo pieno e il drenaggio sono bloccati dalla sporcizia, sviarli e pulirli;
- 5) Gli accessori e finiture cromate non necessitano di pulizia ricorrente;
- 6) Non pulire la vasca con strumenti ruvidi o abrasivi o detergenti aggressivi con solventi;
- 7) Dopo aver usato la vasca svuotarla dall'acqua e spegnerla;
- 8) Non toccare o sollecitare la vasca con oggetti contundenti;
- 9) Per la disinfezione della vasca riempire completamente la vasca con acqua calda a 40 °C per tutta la pulizia dell'idromassaggio e mescolare con 20 grammi di cloro e avviare il massaggio per circa 3 minuti. Spegner e svuotare la vasca successivamente riempirla con acqua fredda, attivare l'idromassaggio, scaricare l'acqua.

Misure di Sicurezza

- 1) La vasca idromassaggio deve essere installata da personale qualificato, in caso contrario il produttore non è responsabile di eventuali danni derivanti da un montaggio errato;
- 2) La presa di alimentazione in cui viene connessa deve essere conforme alla normativa nazionale in vigore;
- 3) Non riempire mai direttamente la vasca con acqua a temperatura superiore ai 90°. Non accendere la vasca fino a che l'acqua non copre i getti idromassaggio;
- 4) 220V è il voltaggio standard. Non alimentare la vasca se il voltaggio è 190V o 240V.